

TUTORIEL T.P.E.



LES BOUTONS



Marche - Arrêt



Valider



Retour



Annuler



Flèches
directionnelles



COVID 19

- Désinfecter le T.P.E. après chaque utilisation

L'APPAREIL



Insertion Carte
Bancaire



Impression ticket



Socle



Pour déloger le TPE du socle :

- Appuyer sur le bouton, retirer le.

Pour replacer le TPE sur le socle :

- Placer d'abord le haut du TPE, puis appuyer sur le bas jusqu'au clac.

TUTORIEL T.P.E.



ETAPE 1

- **Allumer** le T.P.E.
- Attendre que l'écran « **Saisissez un montant** » apparaisse

ETAPE 2

- Renseigner le montant **avec les centimes** (ex : taper 200 pour 2,00 euros)

PUIS

- Il vous est proposé de « saisir une description » :
 - Inscrire BAR puis ok pour le bar
 - Inscrire BOUTIQUE puis ok pour la boutique
 - Inscrire LICENCES puis ok pour les licences



ETAPE 3

- Présenter le TPE pour règlement :

SANS CONTACT

Présenter la carte bancaire au niveau de l'écran, jusqu'à entendre le BIP

PAR CODE CONFIDENTIEL

Taper le code confidentiel puis appuyer sur Valider



➤ **DÉSINFECTER LE T.P.E. APRÈS CHAQUE UTILISATION**

ETAPE 4

- **Impression du ticket** (si l'adhérent le demande) :
 - Valider « Impression ticket » : Le ticket s'imprime.
 - Une fois le ticket imprimé, le déchirer vers le haut.

ETAPE 5

- **C'est terminé, le MAHB vous remercie** ! Vous pouvez passer à un autre règlement. Pour éteindre le TPE, garder enfoncé 5 secondes le bouton marche / arrêt, jusqu'à voir apparaître « **Extinction du terminal** ».

➤ **DÉSINFECTER LE T.P.E. APRÈS CHAQUE UTILISATION**

Si problème, contacter **Magali** au **06.83.62.52.08**